


! **Ważne:** Przeczytaj wszystkie kroki przed rozpoczęciem procedury. Należy zapoznać się z odpowiednimi SDS bezpieczna obsługa, w tym stosowanie okularów ochronnych, rękawic zabezpieczających, ochronę respiratora w razie potrzeby.


Z jakiegokolwiek powodu, jeśli użytkownik nie rozumie lub nie ma pewności co do wszelkich procedur i instrukcji podanych przez FSI i jej przedstawicieli, prosimy o kontakt z naszym specjalistą Procedury przed rozpoczęciem używania. Chętnie pomożemy.

WYMAGANE OKULARY OCHRONNE I RĘKAWICE!

1. Przesuń suwakowy zawór bezpieczeństwa do pozycji OFF (BACK/tył).



2. Zamknij wszystkie cztery zawory kulowe na głowicy dozującej.



3. WYŁĄCZ dopływ powietrza.

4. Zdejmij kołnierz rurki mieszanki i rurkę mieszanki.

5. Wyczyść wążki bloku SLUG i Rod-Face z DK817.

6. Nasmarować i spakować blok SLUG wazeliną lub smarem litowym.

7. Nasmarować urządzenie SLUG PRO przez Grease Zerk (1-2 pompy).

8. Wyłącz Timer i Heat-Box.

9. Zamknij zawory kulowe chemikaliów i azotu (N₂) w butlach chemicznych.

10. Wyłącz zasilanie azotem (N₂).

